WIWA 10E

WIWA
10E

KOSTNE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE
WIWA 10E

Instrukcja obsługi



Przycisk Power - włącza lub wyłącza słuchawki.
Przycisk Vol+ - pogłaśnia dźwięk w słuchawkach.
Przycisk Vol- - ścisza dźwięk w słuchawkach.

Podczas słuchania muzyki można usłyszeć dźwięk z zewnątrz.

JAK PRAWIDŁOWO ZAŁOŻYĆ SŁUCHAWKI

Jak pokazano na rysunku pałąk słuchawek umieść na karku a słuchawki po prawej i lewej stronie głowy na kości policzkowej przed uchem.

PAROWANIE

- Upewnij się, że słuchawki są wyłączone.
- Przejdź do trybu parowania poprzez przytrzymanie przycisku „Power /Vol+" do momentu, gdy głos w słuchawkach powie „Ready to pair", a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
- Czerwone i niebieskie LED migając naprzemiennie wskazuje na przejście do trybu parowania. Jeśli słuchawka nie przejdzie w tryb parowania, a będzie włączona (wskaźnik LED miga na niebiesko) można odczekać ok. 10 sek, i słuchawka sama przejdzie w tryb parowania. Można też gdy słuchawka jest włączona nie czekając 10sek kilkuktrotnie (5 razy) nacisnąć przycisk „Wielofunkcyjny", aż czerwone i niebieskie światło LED zacznie migać naprzemiennie.
- Otwórz opcje BLUETOOTH na urządzeniu, które chcesz połączyć ze słuchawkami i wybierz „WIWA 10E", po chwili głos w słuchawce powie „Paired", a wskaźnik LED zacznie migać powoli na niebiesko jak przy prawidłowej pracy urządzenia. W razie potrzeby wprowadź kod PIN „0000".

Uwaga:

1. Gdy odległość między słuchawkami a urządzeniami BT jest większa niż 10 metrów (33 stóp), słuchawki BT odłączą się od urządzeń. Następnie, gdy znajdą się ponownie w zasięgu 10 metrów (33 stóp), automatycznie się ponownie połączą.
2. Jeśli natomiast słuchawki rozłączą się na dłużej niż 3 min., aby ponownie podłączyć urządzenia wystarczy podwójnie nacisnąć przycisk „Wielofunkcyjny".

PAROWANIE DRUGIEGO URZĄDZENIA

- Jeśli pierwsze urządzenie jest już podłączone to przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „wielofunkcyjny" i „przycisk „-" do momenty aż głos w słuchawce powie „Ready to pair", następnie otwórz opcje BLUETOOTH w drugim urządzeniu, które chcesz połączyć ze słuchawkami i wybierz WIWA 10E, po chwili głos w słuchawce powie „Paired" a wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko jak przy prawidłowej pracy urządzenia.
- Przejdź do interfejsu ustawień BLUETOOTH pierwszego sparowanego urządzenia i ponownie podłącz urządzenie WIWA 10E.

ŁADOWANIE

Połącz kablem Micro USB (dołączony w zestawie) słuchawki i port USB komputera lub inne źródło ładowania posiadające napięcie 5V.
Słuchawki zostaną naładowane. Pełne naładowanie zajmuje ok. dwóch godzin, Podczas ładowania wskaźnik LED świeci na czerwono, po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor na niebieski.

Uwaga:

1. Przed pierwszy uruchomieniem prosimy o naładowanie słuchawek do pełna.
2. Podczas ładowania nie można używać słuchawek.
3. Jeśli nie używasz słuchawek przez długi czas, sugerujemy ładowanie raz w miesiącu, aby zachować żywotność baterii.

WSKAŹNIK LED

LED miga szybko na czerwono - niska moc.
LED świeci na czerwono – ładowanie w toku.
LED świeci na niebiesko – ładowanie zakończone.
LED miga naprzemiennie na czerwona i niebiesko - tryb parowania.
LED miga powoli na niebiesko – słuchawki sparowane / rozmowa telefoniczna / odtwarzanie muzyki.
LED szybko miga na niebiesko - połączenie przychodzące.
LED podwójnie miga powoli na niebiesko - słuchawki rozłączone z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem

DODATKOWE AKCESORIA

Kabel Micro USB

Zatyczka do uszu

SPECYFIKACJA

Słuchawki: głośniki bluetooth z technologią przewodnictwa kostnego.
Czas odtwarzania: do 8 godzin (w zależności od faktycznej głośności i źródła dźwięku).
Czas ładowania: 2 godziny
Czas czuwania: do 10 dni
Efektywny zasięg: 10 metrów (33 stóp)
Waga: 34 g

PODSTAWOWE OPERACJE

FUNKCJA	PRZYCISK WYKONUJĄCY DZIAŁANIE	KOMUNIKAT
Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy przycisk „POWER/VOL+"	Power on
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy przycisk „POWER/VOL+"	Power off
Odbierz rozmowę	Naciśnij przycisk „WIELOFUNKCYJNY"	Brak
Zakończ rozmowę	Naciśnij przycisk „WIELOFUNKCYJNY"	Brak
Odrzuć rozmowę	Naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy przycisk „WIELOFUNKCYJNY", podczas próby połączenia.	Brak
Wybór ostatniego połączenia	Podwójnie szybko naciśnij przycisk „WIELOFUNKCYJNY"	Brak
Pogłaśnianie	Naciskaj przycisk „POWER/VOL+" w jedno sekundowych odstępach	Brak
Ściszanie	Naciskaj przycisk „VOL-" w jedno sekundowych odstępach	Brak
Włącz / Zatrzymaj muzykę	Podczas słuchania muzyki naciśnij przycisk „WIELOFUNKCYJNY"	Brak
Następny utwór	Podczas grania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk „WIELOFUNKCYJNY"	Brak
Poprzedni utwór	Podczas grania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk „VOL-"	Brak
Uruchomienie trybu parowania	Naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy jednocześnie przyciski „VOL-" i „WIELOFUNKCYJNY"	Ready to pair
Połączenie po rozłączeniu dłuższym niż 3 min.	Podwójnie szybko naciśnij przycisk „WIELOFUNKCYJNY"	Paired

DIAGNOSTYKA I ROZWIĄZANIE USTERKI

BŁĄD	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Nie można włączyć	Sprawdź, czy bateria jest rozładowana.	Włącz ładowanie
Nie można automatycznie połączyć	Sprawdź, czy przechodzi w tryb gotowości	Wciśnij 2x przycisk wielofunkcyjny lub wyłącz i włącz.
Nie można wykryć słuchawek BT	Nie wchodzi w tryb parowania.	Naciśnij cztery razy przycisk wielofunkcyjny i ponownie sparuj.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Słuchawki przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Temperatura pracy wynosi od -10 do +45 °C (14 ~ 113 °F). Przechowywanie w zimnym lub gorącym i bardzo wilgotnym miejscu skróci żywotność baterii. W przypadku długiego przechowywania należy naładować przed użyciem. Nie wkładaj słuchawek do wody. Do czyszczenia słuchawek używaj miękkiej suchej ściereczki.

GWARANCJA

Słuchawki marki WIWA posiadają 24 miesięczną gwarancję w autoryzowanym serwisie licząc od daty sprzedaży.
Roszczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę urządzenia.
Ujawnione w czasie trwania gwarancji usterki będą naprawiane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia produktu do naprawy lub 21 dni roboczych, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części z zagranicy.
Po wykryciu usterki użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia produktu do miejsca zakupu albo dostarczyć bezpośrednio lub wysłać na własny koszt bezpośrednio do punktu serwisowego.
WIWA nie gwarantuje, że produkt spełni wymagania klienta oraz że jego działanie będzie nieprzerwanie bezawaryjne.
Serwis ma prawo zażądać okazania dokumentu zakupu urządzenia w celu weryfikacji danych wpisanych w karcie gwarancyjnej. Jakiekolwiek zmiany, zatarcia, zamazania, braki lub niezgodności danych w karcie gwarancyjnej i dokumencie zakupu lub na produkcie powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
W razie utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
Za normy jakości pracy produktu przyjmuje się normy producenta.
Decyzja punktu serwisowego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami gwarancyjnymi mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Data zakupu i pieczątka sprzedawcy

WIWA
10E

BONE CONDUCTION BT HEADPHONES
User Manual



You can hear outside voice while listening music.
Release the ears,free enjoy.

Wearing Way

As show in the picture,hang the earphone on the back of the neck, and at the same time, the earphone should stick on the cheekbone in front of the ear rather than on the ear.

Pairing Method

- Long press the power button for 3 seconds to power on the headphones.
- The red and blue lights flash alternately when entering the pairing mode after headphones power on(if it doesn't enter pairing mode, please press the "multifunction" button for 3 seconds until the red and blue lights flash alternately).
- Open the BT setting on your cell phone or the devices with BT function. Then search the BT devices and choose pairing name " WIWA 10E " .Enter "0000" pin code if needed.
- The blue LED flash slowly when it's paired successfully.

Note:
1. When the distance between the headphones and the BT devices is far than 10 meters or 33 feet,the BT headphones will disconnect from the devices. After that,once the they are in the range of 33 feet, they will automatically reconnect.
However, if the headphones has disconnected more than 3 minutes,you may need to double click the "Multifunction Button" to reconnect the devices.
2. If the headphones has paired,long press the "multifunction button" and the "VOL- button" at the same time for 3 seconds,the headphones reenter the pairing mode which other cellphone can find the BT headphones and connect it.

Connect two devices

- Follow the pairing steps, Pair the first cellphone, then long press the "multifunction button" and the "VOL- button" at the same time until the BT headphones goto pairing mode again, Pairing the second cellphone.
- Enter the cellphone setting interface of the first cell phone, and connect the device WIWA 10E again.

Charging Method

With a Micro USB cable(attach attched in the package)to connect the headphones and the USB port of your PC or charging source,the headphones will be charged. it takes 2 hours for full charging.When charging, the LED indicator is in RED,after charging finished , the LED indicator will turn to BLUE.

Note:
1.Because the battery may lose some power in the storage, here kindly suggest charging your headphones full before the first time you use it.
2.While charging, the headphones can not be used.
3.If not use headphones for a long time,suggest charging it once a month to keep battery life.

LED Indicator

Red led flash quickly: low power.
Keeping red led light:charging.
Keeping blue led light:charging completed.
Blue led and red led flashing alternately:pairing mode.
Blue led flashing slowly:connected/calling/playing music.
Blue led flashing quickly: incoming call.
Blue led double flashing slowly:the headphones doesn'tconnect the cellphone.

Product Accessories



Specification

The speaker type: Bone conduction technology speakers
Play time: Up to 6 hours(depending on the actual volume and the sound source)
Charging time: 2 hours
Standby time: Up to 10 days
Effective range: 10 meters(33 feet)

Basic Operation

Operation	Headset button controller	Warning tone
Power on	Long press power button for 3 seconds	Power on
Power off	Long press power button for 3 seconds	Power off
Answer a call	Click the multifunction button	No Buzzing
End a call	Click the multifunction button	No Buzzing
Reject a call	Long press the multifunction button for 2 seconds when call incoming	No Buzzing
Volume increase	Click the power button	No Buzzing
Volume decrease	Click the vol "-" button	No Buzzing
Play or pause the music play (*)	Click the multifunction button	No Buzzing
The previous song(*)	Long press "-"button for 2 seconds	No Buzzing
The next song(*)	double click the multifunction button	No Buzzing
Voice dial	Long press the multifunction button	No Buzzing
BT Paired		Paired
BT disconected		Dingdong
Enter pairing mode	long press the "multifunction button" and the "VOL- button" at the same time	ready to pair
Low battery		dudu more times

* because of the different operation system and music player, this feture may be different.

Fault diagnosis and solution

Fault	Possible reasons	BSolution
Can not power on	Check whether the battery is low	Charging it
Can not automatic connection	Check if enters standby mode	Dobule click on the multifunction button to reconnect or power on once time
Can not discover BT headphones	Not enter pairing mode	Long press multifunction button for 3 seconds

Storage & Maintenance

- Please store the BT headphones in a cool, dry place. The working temperature is -10~45 °C(14~113°F). In cold, or hot highly humid place will reduce the battery life.
- When long time storage, please charge it before using.
- headphones resistant to water, but not waterproof, please don't put the headphones into water.If there is water on it, please use soft cloth to wipe clean.
- Use soft dry cloth to clean headphones.
- Do not use any sharp objects in connection with headphones.
- Do not put headphones at a extremery high or low temperature.
- Do not charge the headphones in the moist envrionment.

SERIAL NUMBER